

Para usuarios de Mac:

Fotografías, vídeos y música en la computadora de mano

La computadora de mano incorpora multitud de funciones útiles con las que podrá ver, escuchar y gestionar fotografías, vídeos y música. Esta guía ofrece información sobre cómo puede:

- Enviar fotografías y vídeos desde la computadora de mano al equipo de escritorio.
- Instalar archivos de imagen, vídeo y audio (MP3) en la computadora de mano.

Nota: La computadora de mano Zire™ 72 se entrega con la aplicación Multimedia de palmOne™ para ver fotografías y vídeos y el reproductor RealOne® Player para escuchar los archivos de audio. Es posible que otras computadoras de mano de Palm® o de palmOne™ no dispongan de aplicaciones para capturar o visualizar imágenes y vídeos o reproducir música.

Toma de fotografías

Podrá utilizar la cámara de la computadora de mano para tomar fotografías y, posteriormente, verlas y gestionarlas en la computadora de mano con la aplicación Multimedia de palmOne™. Podrá guardar las imágenes tomadas en la memoria interna de la computadora de mano o en una tarjeta de expansión (SD o MultiMediaCard) si está instalada.

Nota: Las imágenes de muestra que se entregan con la aplicación Multimedia de palmOne de la computadora de mano no se tomaron con la cámara de la computadora de mano Zire™ 72. Son únicamente una prueba de la calidad y variedad de imágenes que usted podrá abrir y ver en la aplicación Multimedia. Con Multimedia podrá ver fotografías que se tomaron con una cámara digital, se escanearon con el equipo de escritorio, le enviaron por correo electrónico o se descargaron de la Web.

Cuando sincronice la computadora de mano con el equipo de escritorio, las fotografías que tomó con la cámara de la computadora de mano se copiarán en la carpeta Photos del disco duro del equipo, con la extensión JPEG. Las fotografías que almacenó en la memoria de la computadora de mano se copiarán a la carpeta Handheld. La ubicación de esta carpeta dependerá de la versión del sistema operativo Mac que se esté utilizando.

- Mac OS X: Home:Pictures:palmOne Photos:<Nombre de usuario de Palm>
- Mac OS 9: Documents:palmOne Photos:<Nombre de usuario de Palm>

A continuación, se mencionan algunas sugerencias útiles para trabajar con las fotografías tomadas con la cámara de la computadora de mano:

- Sólo las fotografías tomadas con la cámara de la computadora de mano se copiarán a la carpeta Photos del equipo tras realizar la sincronización de la computadora de mano con el equipo.
- Si retoca alguna de las fotografías de la computadora de mano y posteriormente sincroniza con el equipo, las fotografías originales que había copiado en la carpeta Photos no se modificarán.
- Si elimina la fotografía de la computadora de mano, la copia, que se encuentra en la carpeta Photos, no se borrará.
- Si una de las fotografías más recientes tiene el mismo nombre que una de las copias, el nombre de la nueva fotografía irá seguido de un número (por ejemplo, Picture2.jpg).

Captura y reproducción de videoclips

Puede utilizar la cámara de la computadora de mano Zire 72 para capturar, reproducir y guardar videoclips pero, para hacerlo, necesita tener instalada una tarjeta de expansión (SD o MultiMediaCard).

Cuando sincroniza la computadora de mano con el equipo, los videoclips se copian en la carpeta Expansion Card del disco duro del equipo. La ubicación de esta carpeta dependerá de la versión del sistema operativo Mac que se esté utilizando.

- Mac OS X: Home:Movies:palmOne Videos:<Nombre de usuario de Palm>
- Mac OS 9: Documents:palmOne Photos:<Nombre de usuario de Palm>

Importante: Los videoclips que capture con la computadora de mano Zire 72 no se pueden reproducir en un Mac. Para obtener más información, visite www.palmOne.com/support/zire72.

Instalación de archivos de imagen, vídeo y audio (MP3) en la computadora de mano

Es posible que quiera utilizar en la computadora de mano archivos de imagen, vídeo o audio que le hayan enviado. Para poder acceder a ellos desde la computadora de mano, los tendrá que instalar mediante el droplet Enviar a la computadora de mano. Arrastre y suelte los archivos de imagen, vídeo y audio (MP3) compatibles en el droplet Enviar a la computadora de mano, para que, la próxima vez que sincronice la computadora de mano con el equipo, se instalen automáticamente. Sólo podrá instalar videoclips y archivos de audio en la tarjeta de expansión (SD o MultiMediaCard), si la computadora de mano dispone de una.

Importante: La computadora de mano Zire 72 se entrega con la aplicación Multimedia de palmOne, con la que puede ver y gestionar fotografías y vídeos. Si no está utilizando una computadora de mano Zire 72, consulte la guía que le entregaron con el producto para obtener más información. Además, podrá escuchar archivos de audio con el reproductor RealOne® Player que se incluye en la computadora de mano Zire 72.

Instalación de fotografías

Puede instalar archivos de imagen en la memoria interna de la computadora de mano o en una tarjeta de expansión (SD o MultiMediaCard) mediante el droplet Enviar a la computadora de mano. Es compatible con la mayoría de los formatos de imagen, entre los que se incluyen JPEG, GIF, BMP y TIFF. Cuando instala un archivo en un formato que no es JPEG, el droplet se encarga de convertirlo a este formato.

Para instalar fotografías en la computadora de mano:

1. Abra la carpeta palmOne y localice el droplet Enviar a la computadora de mano.

Sugerencia: Agregue el droplet Enviar a la computadora de mano a la Base del Mac OS X simplemente arrastrándolo hasta ella.

2. Arrastre y suelte los archivos que desea instalar en el droplet.
3. Seleccione el nombre de usuario y la ubicación de destino.
4. (Opcional) Seleccione Optimizar para resolución de pantalla de computadora de mano para ajustar el tamaño de las imágenes que sean demasiado grandes. Al optimizar el tamaño de la fotografía, se utiliza menos espacio en la memoria de la computadora de mano.

Si el lado mayor de la fotografía supera los 640 píxeles, el droplet reducirá proporcionalmente y de modo automático la fotografía hasta los 640 x 640 píxeles y mantendrá la relación de aspecto.

Nota: Si está instalando fotografías en la memoria interna de la computadora de mano, las fotografías aparecerán como archivos PDB mientras el droplet las esté instalando. Si está instalando fotografías en una tarjeta de expansión, el formato que aparecerá será el JPEG real.

Nota: Si la computadora de mano no dispone de las aplicaciones Multimedia o Fotos, no puede instalar fotografías en la memoria interna de la computadora de mano. Sin embargo, si desea instalar archivos JPEG en la tarjeta de expansión, el droplet los instalará con independencia de que disponga o no de las aplicaciones Multimedia o Fotos.

5. Haga clic en OK.
6. Haga clic en OK y, a continuación, sincronice la computadora de mano con el equipo para instalar los archivos pendientes.

Sugerencia: También puede arrastrar y soltar una fotografía directamente desde iPhoto en el droplet.

Instalación de videoclips

Si dispone de videoclips que no filmó con la computadora de mano, puede convertirlos a un formato compatible con la computadora de mano. Por ejemplo, si instala en la computadora de mano un videoclip en formato QuickTime, la aplicación Multimedia convertirá el vídeo de modo que se pueda reproducir en la computadora de mano después de sincronizar ésta con el equipo.

Para instalar videoclips en la computadora de mano:

1. Abra la carpeta palmOne y, a continuación, localice el droplet Enviar a la computadora de mano.

Sugerencia: Agregue el droplet Enviar a la computadora de mano a la Base del Mac OS X simplemente arrastrándolo hasta ella.

2. Arrastre y suelte los archivos de vídeo en el droplet Enviar a la computadora de mano.
3. Seleccione el nombre de usuario y la ubicación de destino.
4. Haga clic en OK.
5. Haga clic en OK y, a continuación, sincronice la computadora de mano con el equipo.

Nota: El droplet reducirá proporcionalmente los videoclips cuyo tamaño sea superior a los 320 x 240 píxeles.

Instalación de archivos de audio

Con el reproductor RealOne® Mobile Player de la computadora de mano Zire 72, podrá escuchar archivos de audio (MP3). Para ello, sólo tiene que pulsar el botón Música en la parte frontal de la computadora de mano. Necesita almacenar los archivos de audio en una tarjeta de expansión (SD o MultiMediaCard) para poder reproducirlos en la computadora de mano.

Para instalar archivos de audio (MP3):

1. Abra la carpeta palmOne y, a continuación, localice el droplet Enviar a la computadora de mano.

Sugerencia: Agregue el droplet Enviar a la computadora de mano a la Base del Mac OS X simplemente arrastrándolo hasta ella.

2. Seleccione los archivos MP3 que desea instalar.

Sugerencia: Si está utilizando iTunes, use el comando Mostrar archivo de la canción en el menú Archivo para ver la ubicación del archivo.

3. Arrastre y suelte los archivos MP3 en el droplet Enviar a la computadora de mano.

Nota: No se pueden arrastrar archivos directamente desde la lista de reproducción de iTunes al droplet. Enviar a la computadora de mano, hay que arrastrar los archivos MP3 originales.

4. Seleccione el nombre de usuario de Palm que desee y, a continuación haga clic en OK.
5. Haga clic en OK y, a continuación, sincronice la computadora de mano con el equipo para instalar los archivos.

Instalación de archivos con otros formatos

Puede instalar archivos de otros formatos (como archivos de base de datos y aplicaciones de Palm OS®, PRD y PDB), en la computadora de mano por medio del droplet. Al arrastrar y soltar los archivos en el droplet, se colocan en la lista de instalación. Los archivos se instalarán cuando vuelva a sincronizar la computadora de mano con el equipo.

Nota: Si la computadora de mano no cuenta con una aplicación compatible con el tipo de archivo que está instalando, los archivos no se instalarán cuando realice la sincronización.

Derechos de autor y marcas registradas

© 2002-2004 palmOne Inc. Todos los derechos reservados. palmOne, las estilizaciones y marcas de diseño asociadas con todo lo anterior así como los distintivos comerciales asociados con los productos de palmOne Inc. son marcas comerciales o marcas registradas propiedad de o con licencia en exclusiva para palmOne Inc. o sus subsidiarias. Palm, Palm OS, HotSync, el logotipo de HotSync y los distintivos comerciales de Palm y PalmSource son marcas comerciales propiedad de o con licencia para PalmSource Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son o pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan para identificar productos o servicios de los mismos.

Nota: Este producto puede contener un codificador MPEG1 que se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU. El código fuente para este tipo de codificador se encuentra en www.palmone.com en la sección para Desarrolladores ("Developers").