



Da leggere prima

Palmare Palm™ Tungsten™ C





## INIZIARE DA QUI


In questo manuale vengono fornite le istruzioni per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- Caricare e configurare il palmare Palm™ Tungsten™ C.
- Installare il software Palm™ Desktop.
- Apprendere le modalità di utilizzo del palmare.


### Importante! Possedete già un palmare Palm™?

- Sincronizzate il vecchio palmare con il computer, in modo da aggiornare le informazioni.
- Visitare il sito Web all'indirizzo [www.palm.com/support/intl](http://www.palm.com/support/intl) e fare clic sul collegamento d'aggiornamento per informazioni su come trasferire facilmente le informazioni sul nuovo palmare.

#### Contenuto




Palmare Palm™ Tungsten™ C



Base USB HotSync



Software Palm™  
Desktop



Adattatore di  
alimentazione




Software Essentials

# 1

## Collegamento

- (a) Collegare la base HotSync® al computer.\*
- (b) Collegare l'adattatore a una presa elettrica e alla base.

**Nota:** in alcune basi, il cavo dell'adattatore deve essere collegato sul retro del connettore USB, piuttosto che sul retro della base.




10101

\* Per i sistemi Windows NT e per i sistemi senza porta USB è necessaria una base seriale, venduta separatamente.

**2****Ricarica**

- (a) Porre il palmare Tungsten™ C sulla base.
- (b) Verificare che la spia dell'indicatore di carica sia verde fisso. Ciò indica che il palmare è correttamente posizionato sulla base e che è in fase di carica.\*
- (c) Tenere sotto carica per almeno **due ore**.


Spia dell'indicatore  
di carica




\* *Problemi? Consultare la sezione Risoluzione dei problemi nelle pagine successive.*

**3****Impostazione**

- (a) Rimuovere il palmare dalla base.



1. Inclinarlo in avanti.



2. Sollevarlo.

- (b) Accendere il palmare premendo il tasto di accensione.\*




- (c) Rimuovere lo stilo.  
(d) Seguire le istruzioni su schermo per l'impostazione.

Centrare il bersaglio



- (e) Toccare il centro di almeno tre bersagli.

\* *Problemi? Consultare la sezione Risoluzione dei problemi nelle pagine successive.*



## 4

### Installazione del software Palm™ Desktop sul computer

Il software Palm Desktop permette di immettere appuntamenti, indirizzi e altre informazioni. Tali informazioni possono essere poi trasferite sul palmare mediante il processo di HotSync, che rappresenta il metodo più rapido per immettere un gran numero di informazioni.


**Nota:** è necessario installare la versione del software Palm Desktop inclusa nella confezione.


Inserire il CD del software Palm Desktop nell'unità CD-ROM.

**Windows:** Seguire le istruzioni per l'installazione sullo schermo del computer.\*

⋮  
⋮  
⋮

**Mac:** Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop.\*

Una volta completata l'installazione, premere Home  per aprire la schermata di avvio delle applicazioni.



\* *Problemi? Se l'installazione o il processo di HotSync non viene completato correttamente, consultare la sezione Risoluzione dei problemi nelle pagine successive.*

# 5

### Prova pratica. Pianificazione di un appuntamento sul computer


**Windows:** Fare doppio clic sull'icona Palm Desktop sul desktop del computer.



Nel software Palm Desktop, fare clic su Nuovo evento nell'angolo in basso a sinistra.

Immettere un appuntamento e quindi fare clic su OK per salvarlo.

**Mac:** Nella cartella Palm, fare doppio clic sull'icona Palm Desktop.



Creare o selezionare un nome utente da assegnare alle informazioni.


Nel menu Crea scegliere Evento.

Immettere l'appuntamento e fare clic su OK per salvarlo.

**6**

## Pianificazione di un appuntamento sul palmare.

(a) Premere il pulsante Agenda.



(b) Toccare Nuovo.



(c) Toccare per impostare l'ora.  
Toccare OK.


(d) Utilizzare la tastiera per  
immettere una  
descrizione quando compare  
il cursore lampeggiante.

## 7


**Sincronizzazione delle informazioni sul palmare e sul computer**

In questa fase, il processo di HotSync sincronizza le informazioni sul palmare e nel software Palm Desktop, in modo che le informazioni immesse in uno dei due compaiano in entrambi.

- (a) Riporre il palmare nella base.
- (b) Premere il pulsante sulla base per avviare il processo di HotSync.\*
- (c) Una volta completato il processo di HotSync, verificare che entrambi gli appuntamenti siano stati immessi sul palmare e nel software Palm Desktop.



**Suggerimento:** per informazioni sulla sincronizzazione senza fili, consultare la sezione HotSync di rete nel *Manuale*.



\* *Problemi? Se l'operazione HotSync non è riuscita, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi nelle operazioni HotSync".*

## COME SFRUTTARE AL MEGLIO IL PALMARE

### Utilizzo della tastiera


Utilizzare la tastiera per immettere dati nel palmare. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera, consultare il *Manuale*.



### Utilizzo del navigatore a 5 direzioni



Il navigatore a 5 direzioni permette l'accesso rapido alle informazioni.

- Negli elenchi premere Selezione per inserire un'evidenziazione e Sinistra per rimuoverla.
- Nella maggior parte delle schermate premere Selezione per aprire l'elemento evidenziato oppure tenere premuto Selezione per passare alla schermata di avvio delle applicazioni.
- Nella schermata di avvio delle applicazioni scegliere un'applicazione e aprirla.
- Nelle finestre di dialogo con due o più pulsanti premere Selezione per scegliere OK, Fine o Sì.
- Nell'Agenda, per selezionare un evento o esaminare gli appunti.
- Nella Rubrica, per utilizzare la ricerca rapida.
- Nell'applicazione Palm™ VersaMail™, per selezionare e visualizzare un messaggio.
- In Palm™ Photos, per selezionare e vedere una foto.



## Utilizzo della tecnologia Wi-Fi

La tecnologia senza fili Wi-Fi permette di connettersi alla rete in ufficio, a casa o durante i viaggi, attraverso hot spot (punti di accesso) Wi-Fi, di solito posizionati in bar, ristoranti, stazioni ferroviarie o aeroporti.

- Accendere il palmare, premere Home  quindi toccare Imposta Wi-Fi .

## Utilizzo del browser Web


Il browser Web preinstallato permette di navigare con il palmare su Internet in modo completo e sicuro. È possibile navigare in Internet per esplorare, effettuare acquisti, accedere a dati aziendali, notizie e altre informazioni.

- Premere il pulsante Senza fili .

## Scambiare e-mail

Con l'applicazione Palm™ VersaMail™ è possibile inviare e ricevere e-mail da un massimo di otto account diversi utilizzando una qualsiasi connessione di rete. Gli utenti di Windows possono sincronizzare e-mail con Microsoft Outlook, Outlook Express e altri clienti di e-mail comuni.

- Premere il pulsante E-mail .



### Demo introduttiva

La Demo introduttiva viene installata dopo il primo processo HotSync.

Consiste in una panoramica sulle caratteristiche del palmare Tungsten™ C.

- Accendere il palmare, premere Home  e toccare l'icona Demo introduttiva .



### Installazione di software aggiuntivo sul palmare

Inserire il CD Software Essentials nell'unità CD-ROM per installare il software che permette di migliorare la propria produttività e anche di divertirsi. Ad esempio, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Stampare un documento o un record dal palmare su una stampante di rete.
- Gestire il proprio calendario con un collaboratore mediante la comunicazione senza fili.
- Condividere le foto e i filmati preferiti con amici e parenti.
- Collegarsi a nuove soluzioni per reti mobili in cui è possibile scaricare software come client VPN e applicazioni IM oppure reperire informazioni sulle modalità di collegamento agli hot spot e sulla relativa ubicazione nella propria area.

Il CD Software Essentials è una straordinaria raccolta di software che permette di iniziare a utilizzare il proprio palmare. Per informazioni sulle innumerevoli altre applicazioni disponibili, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.palm.com/intl>.

## **Copyright**

© 2003 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. HotSync, il logo Palm e il logo Palm Powered sono marchi registrati di Palm, Inc. Il logo HotSync, Palm, il logo T, Tungsten e VersaMail sono marchi di Palm, Inc. Tutti gli altri marchi o marchi registrati sono marchi dei rispettivi proprietari.

## **Clausola di esonero di responsabilità**

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per danni o perdite risultanti dall'utilizzo di questa guida.

Palm, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla perdita di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

## **Download del software disponibile**

Il software Palm™ Desktop è disponibile su un CD-ROM. Visitare il sito [www.palm.com/intl](http://www.palm.com/intl) per verificare la disponibilità di aggiornamenti e di nuove versioni software.

## **Informazioni sulla conformità**

La normativa e informazioni sulla conformità relative a questo prodotto sono disponibili nel file del manuale presente nel CD in dotazione.

### Risoluzione dei problemi durante la carica del palmare (passaggio 3)

**La spia dell'indicatore non si accende.**

- Posizionare correttamente il palmare sulla base.
- Collegare saldamente l'adattatore di alimentazione alla base.
- Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa elettrica funzionante.

### Risoluzione dei problemi di accensione del palmare (passaggio 4)

**Il palmare non si accende quando si preme il tasto di accensione.**

- Premere il pulsante di un'applicazione qualsiasi per accertarsi che il palmare non sia già acceso.
- Eseguire una reimpostazione a caldo:
  - (a) Svitare l'estremità posteriore dello stilo in modo da accedere allo strumento di ripristino.
  - (b) Utilizzare lo strumento di ripristino per esercitare una leggera pressione sul pulsante di ripristino nel foro sul pannello posteriore del palmare.
- Caricare il palmare per altre due ore.
  - (a) Riporre il palmare nella base.
  - (b) Accertarsi che la spia dell'indicatore sia accesa.



## Risoluzione dei problemi nelle applicazioni di terze parti

### Applicazioni di terze parti

Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non essere state aggiornate per la compatibilità con il nuovo palmare Palm™. Se si ritiene che un'applicazione di terze parti possa essere all'origine di un malfunzionamento del palmare, rivolgersi al produttore dell'applicazione.

## Risoluzione dei problemi di installazione

**Il programma di installazione di Palm™ Desktop non compare automaticamente dopo aver inserito il CD-ROM nell'unità.**

### Windows:

- (1) Fare clic sul pulsante Start.
- (2) Selezionare Esegui dal menu Start.
- (3) Fare clic su Sfoglia per individuare l'unità del CD-ROM del software Palm Desktop.
- (4) Fare doppio clic sul file autorun.exe sul CD-ROM del software Palm Desktop.

### Mac:

- (1) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM sul desktop Mac per aprire il CD-ROM del software Palm Desktop.
- (2) Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di Palm Desktop.


## Risoluzione dei problemi nelle operazioni HotSync

### Il processo HotSync® non viene avviato

Verificare che il palmare sia posizionato correttamente sulla base e che il connettore della base sia collegato correttamente al computer.

#### Windows:

- Accertarsi che l'icona HotSync compaia sulla barra delle applicazioni di Windows.  
In caso contrario:
  - (a) Fare clic sul pulsante Start e selezionare Programmi.
  - (b) Selezionare Palm Desktop, quindi HotSync Manager.
- Verificare il tipo di connessione:
  - (a) Fare clic sull'icona HotSync.
  - (b) Accertarsi che sia presente un segno di spunta accanto a Rete e accanto a USB locale (o Seriale locale se si utilizza una connessione seriale). Per inserire un segno di spunta, fare clic sulla voce di menu.



#### Mac:

- Accertarsi che in HotSync Manager sia abilitato il monitoraggio del trasporto:
  - (a) Fare doppio clic sull'icona HotSync Manager nella cartella Palm.
  - (b) Nella scheda Comandi HotSync, fare clic su Attivato.
- Se si utilizza una base USB:
  - (a) Scollegare e poi ricollegare la base.
  - (b) Riavviare il computer.
- Se si utilizza una base seriale (venduta separatamente):
  - (a) Fare doppio clic sull'icona HotSync Manager nella cartella Palm.
  - (b) Nella scheda Impostazioni connessione, selezionare PalmConnect e la porta a cui è collegata la base HotSync.



Palm, Inc.  
400 N. McCarthy Blvd.  
Milpitas, CA 95035, USA

P/N: 406-5231A-IT