

**LEIA ISTO PRIMEIRO**

**BUSINESS SOLUTIONS**





# COMEÇAR AQUI

## Estas são as tarefas a serem executadas:

- Carregar e configurar o computador de mão Palm™ Tungsten™ T2.
- Instalar o software Palm™ Desktop.
- Aprender a utilizar o computador de mão.


## Importante! Você já utiliza um computador de mão Palm™?

- Sincronize seu computador de mão antigo com o novo para que as informações sejam atualizadas.
- Vá para [www.palm.com/support/globalsupport](http://www.palm.com/support/globalsupport) e clique no link de atualização para se informar como transferir com facilidade suas informações para o novo computador de mão.


## Conteúdo




Computador de mão  
Palm Tungsten T2



Base USB para HotSync®



Software Palm Desktop




Software Essentials



Adaptador  
de alimentação

# 1 Conectar


- Conecte a base para HotSync® ao computador.\*
- Conecte o adaptador a uma tomada e à base.



\* Os sistemas Windows NT e os sistemas sem portas USB necessitam de uma base serial, vendida separadamente.

# 2 Carregar


- a. Coloque o computador de mão Tungsten™ T2 na base.
- b. Verifique se a luz indicadora verde fica acesa sem piscar. Isso significa que o computador de mão está encaixado corretamente na base e está sendo carregado.\*
- c. Carregue por pelo menos **duas horas**.



\* *Problemas? Consulte "Solução de problemas" mais adiante.*

# 3 Configurar

- a. Remova o computador de mão da base.




1. Incline-o para a frente.

2. Retire-o.

- b. Ligue o computador de mão pressionando o botão de energia.\*

**Botão de energia**




**Stylus**

Para removê-lo, aperte delicadamente a ponta do stylus para soltá-lo do orifício. Em seguida, retire o stylus do orifício.

- c. Remova o stylus.


- d. Siga as instruções de configuração na tela.

**Centro**



- e. Toque firmemente no centro de pelo menos três alvos.

\* *Problemas? Consulte "Solução de problemas" mais adiante.*



# INSTALAR O SOFTWARE

## 4 Instalar o software Palm™ Desktop no computador

Insira compromissos, endereços e outras informações utilizando o software Palm™ Desktop. Em seguida, transfira as informações para o computador de mão utilizando o processo de HotSync®. É a forma mais rápida de inserir uma grande quantidade de informações.

### Nota:


**É necessário instalar a versão do software Palm Desktop incluída neste pacote. Também é compatível com o Microsoft Outlook.**

a. Coloque o CD-ROM do Palm Desktop na unidade de CD-ROM.

### Windows:


b. Siga as instruções de instalação que aparecem na tela do computador.\*

c. Depois de concluir a instalação, abra a tampa do

computador de mão e toque em Início  para abrir o Inicializador de aplicativos.

### Mac:

b. Clique duas vezes no ícone Instalador do Palm Desktop.\*




\* *Problemas? Se a instalação ou o processo de HotSync não funcionar, consulte "Solução de problemas" em outra parte deste documento.*

# INSERIR E SINCRONIZAR INFORMAÇÕES

## 5 Experimente! Agende um compromisso no computador

### Windows:


- a. Clique duas vezes no ícone Palm Desktop na área de trabalho do computador.



- b. No software Palm™ Desktop, clique em Novo evento, no canto inferior esquerdo.
- c. Insira o compromisso e, em seguida, clique em OK para salvá-lo.

### Mac:


- a. Na pasta Palm, clique duas vezes no ícone Palm Desktop.




- b. Crie ou selecione um nome de usuário para identificar as informações.
- c. No menu Criar, selecione Evento.
- d. Insira o compromisso e, em seguida, clique em OK para salvá-lo.

# 6 Agendar um compromisso no computador de mão

- Abra a tampa do computador de mão para expor a área para escrita Graffiti® 2.
- Pressione o botão Agenda.



- Toque em Novo.




- Toque para ajustar a hora e, em seguida, toque em OK.
- Toque em **ABC** para exibir o teclado na tela. Toque o teclado para digitar.



# 7 Sincronizar as informações no computador de mão e no computador pessoal


Nesta etapa, o processo de HotSync® sincroniza as informações no computador de mão e no software Palm™ Desktop, para que as informações inseridas em um deles sejam exibidas em ambos.

- a. Coloque o computador de mão na base.
- b. Pressione o botão na base para iniciar o processo de HotSync.\*
- c. Quando o processo de HotSync for concluído, verifique o computador de mão e o software Palm Desktop para ver os compromissos em ambos os locais.



## Nota:

**Também se pode sincronizar com o Microsoft Outlook. Consulte o Manual para obter mais informações; veja "Encontrar mais informações" em outra parte deste documento.**




\* *Problemas? Se o processo de HotSync não funcionar, consulte "Solução de problemas" em outra parte deste documento.*

# OBTER MAIS DE SEU COMPUTADOR DE MÃO

## Utilize o navegador de 5 direções



Utilize o navegador de 5 direções para obter acesso rápido às informações com apenas uma mão! Por exemplo, pode-se fazer o que está descrito a seguir e muito mais. Para detalhes completos, consulte o *Manual*.

- Vá para o Inicializador de aplicativos mantendo pressionado Selecionar.
- Veja o item realçado pressionando Selecionar na maioria dos aplicativos.
- Acesse o recurso Pesquisa rápida do aplicativo Contatos pressionando Direita do registro Endereço ou acesse o recurso Conexão rápida pressionando Direita no registro de endereço.
- Acesse as notas/eventos do aplicativo Contatos, as notas do aplicativo Anotações e os memos de voz do aplicativo Memo de voz.
- Acesse e navegue pelos documentos do Microsoft Office com o DataViz Docs to Go.



## Aprenda a escrita Graffiti® 2

A escrita Graffiti® 2 é uma forma rápida e simples de digitar textos e números no computador de mão. Consulte este tutorial para ver simples toques transformarem-se em texto e números na tela.

- Abra a tampa do computador de mão, toque em Início  e, em seguida, no ícone Graffiti 2 .



## Instale outros softwares no computador de mão.

Insira o CD-ROM Software Essentials na unidade de CD-ROM para instalar o software que permite o melhor aproveitamento dos recursos de multimídia, comunicação e produtividade do computador de mão.

- Leve suas fotos favoritas com você quando instalar o Palm™ Photos.
- Mostre seus vídeos para os amigos e a família quando instalar o Kinoma Video Player.
- Escute arquivos de música em formato MP3 e em outros formatos conhecidos ao instalar o MP3 Player (é necessário cartão de expansão, vendido separadamente).

### Nota:



**Faça a operação de HotSync antes de instalar os softwares DataViz Documents to Go e VersaMail™ 2.5 em seu computador de mão. Talvez seja necessário fazer o download de software da Internet ao instalar alguns aplicativos do CD-ROM Software Essentials.**


Visite o site [www.palm.com/software](http://www.palm.com/software) para conhecer centenas de aplicativos disponíveis.

## Entre no mundo sem fio com a tecnologia Bluetooth™

Livre-se dos cabos! Use a tecnologia Bluetooth™ para trocar emails, surfar na Web e sincronizar-se com o computador ativado pela tecnologia Bluetooth.

Em questão de minutos, configure o computador de mão Tungsten™ T2 para se comunicar com operadores GPRS globais e com os telefones mais populares ativados pela tecnologia Bluetooth. Visite o site [www.palm.com/support/globalsupport](http://www.palm.com/support/globalsupport) para ver uma lista atualizada de telefones compatíveis e um vídeo passo a passo (disponível apenas em inglês) que mostra como emparelhar o computador de mão com o telefone.

- Abra a tampa do computador de mão, toque em Início  e, em seguida, em Conexão ao telefone .



### **Palm™ Quick Install (somente Windows)**

Instale aplicativos, música em formato MP3, vídeos, fotos e documentos do Microsoft Office de uma das seguintes maneiras:

- Arraste e solte arquivos no ícone Palm Quick Install.
- Abra a janela Palm Quick Install e arraste e solte os arquivos ou clique no botão Adicionar para selecioná-los.
- Clique com o botão direito em um arquivo, selecione Enviar para e, em seguida, clique em Palm Quick Install.



### **Compatibilidade com softwares conhecidos da Microsoft**

- Sincronize os aplicativos Agenda, Contatos, Lista de tarefas e de email (software VersaMail™ 2.5, incluído) com o Microsoft Outlook.
- Sincronize o email a partir de uma conta do Microsoft Exchange.
- Leia, edite e crie documentos do Microsoft Office no computador de mão e sincronize-os com o computador.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


## ▶ **A luz indicadora não acende.**

1. Coloque o computador de mão na base.
2. Conecte o adaptador de alimentação à base.
3. Verifique se o adaptador de alimentação está conectado a uma tomada elétrica que esteja funcionando.

## ▶ **O computador de mão não liga ao pressionar o botão de energia.**

1. Pressione qualquer botão de aplicativo para verificar se o computador de mão está ligado.
2. Execute uma reinicialização a quente:
  - a. Abra a tampa do computador de mão.
  - b. Use a ponta do stylus ou um clipe de papel desdobrado (ou objeto semelhante não pontiagudo) para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado no painel posterior do computador de mão.
3. Carregue o computador de mão por mais duas horas.
  - a. Coloque o computador de mão na base.
  - b. Verifique se a luz indicadora está acesa.

**Botão de  
reinicialização**



▶ **Aplicativos de outros fabricantes estão afetando a operação do computador de mão.**

Alguns aplicativos de outros fabricantes podem não ter sido atualizados para serem compatíveis com o novo computador de mão Palm™. Caso suspeite que um aplicativo de outro fabricante esteja afetando a operação do computador de mão, entre em contato com o fabricante do aplicativo.

▶ **O Instalador do Palm™ Desktop não aparece automaticamente após inserir o CD-ROM na unidade.**

**Windows:**

1. Clique no botão Iniciar.
2. Selecione Executar no menu Iniciar.
3. Clique em Procurar para localizar a unidade com o CD-ROM do software Palm Desktop.
4. Clique duas vezes no arquivo **autorun.exe** no CD-ROM do software Palm Desktop.

**Mac:**

1. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM na área de trabalho do Mac para abrir o CD-ROM do software Palm Desktop.
2. Clique duas vezes no ícone Instalador do Palm Desktop.


## ► O processo de HotSync® não inicia.

Verifique se o computador de mão está adequadamente encaixado na base e se o conector da base está conectado firmemente ao computador.

### Windows:

1. Verifique se o ícone Gerenciador de HotSync® aparece na bandeja do sistema Windows. Se não aparecer:
  - a. Clique no botão Iniciar e selecione Programas.
  - b. Selecione Palm Desktop e, em seguida, Gerenciador de HotSync.
2. Verifique o tipo de conexão:
  - a. Clique no ícone Gerenciador de HotSync.
  - b. Verifique se uma marca de seleção aparece ao lado de USB local (ou Serial local se estiver usando uma conexão serial). Para inserir uma marca de seleção, clique no item de menu.

### Ícone do Gerenciador de HotSync



### Mac:

1. Verifique se o Monitor de transporte do Gerenciador de HotSync está ativado:
  - a. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync na pasta Palm.
  - b. Na guia Controles de HotSync, selecione Ativado.
2. Se estiver utilizando uma base USB:
  - a. Desconecte e, em seguida, reconecte a base.
  - b. Reinicie o computador.
3. Se estiver utilizando uma base serial (vendida separadamente):
  - a. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync na pasta Palm.
  - b. Clique na guia Configurações da conexão.
  - c. Verifique se a opção PalmConnect está selecionada e se a seleção de porta corresponde à porta com a qual a base de HotSync está conectada.


# ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES

## Leia o *Manual*

O *Manual* é aberto no Adobe Acrobat Reader no computador. Caso não tenha o Acrobat Reader, poderá instalá-lo a partir do CD-ROM do software Palm™ Desktop.


## Windows:

Em software Palm Desktop, clique em Ajuda na barra de menus. Em seguida, selecione o item de menu para o *Manual*.



## Mac:

Procure a pasta Applications/Palm/Documentation e clique duas vezes no arquivo *Handbook*.



[www.palm.com/intl](http://www.palm.com/intl)

Em um único local, é possível obter dicas sobre como aproveitar ao máximo as vantagens do computador de mão, adquirir acessórios, fazer o download de softwares e comunicar-se com outros usuários do computador de mão Palm™.

**Palm, Inc.**  
**400 N. McCarthy Blvd.**  
**Milpitas, CA 95035**

#### **Copyright**

© 2003 Palm, Inc. Todos os direitos reservados. Graffiti, HotSync e o logotipo Palm são marcas registradas da Palm, Inc. Palm, o logotipo Palm Powered, o logotipo T, Tungsten e VersaMail são marcas comerciais da Palm, Inc. A Palm, Inc. usa a marca registrada Bluetooth sob licença expressa da Bluetooth SIG, Inc., EUA. Todas as outras marcas são marcas registradas ou comerciais de seus respectivos proprietários.

#### **Isenção e limitação de responsabilidade**

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software. A Palm, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causadas pela exclusão de dados em decorrência de defeitos, bateria esgotada ou reparos. Faça cópias de backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

#### **Download do software disponível**

O software Palm™ Desktop é fornecido em um disco de CD-ROM. Visite [www.palm.com/intl](http://www.palm.com/intl) para obter atualizações e novas versões desse software.

#### **Informações sobre conformidade com órgãos regulamentadores**

Informações sobre regulamentação e conformidade do produto podem ser encontradas no arquivo do Manual localizado no CD-ROM do produto.

PN: 405-5247A-BP



