



Manuale di Palm™ Reader

Copyright

© 2000-2002 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Graffiti, HotSync, il logo Palm e Palm OS sono marchi registrati di Palm, Inc. Il logo HotSync e Palm sono marchi di Palm, Inc. Tutti gli altri marchi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'utilizzo della presente guida.

Palm, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o rivendicazione di terzi che possa risultare dall'uso del presente software. Palm, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno anche economico risultante dall'eliminazione di dati a causa di guasto, batterie scariche o riparazioni. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

IMPORTANTE Prima di utilizzare i programmi forniti insieme al presente manuale, leggere il Contratto di licenza software per l'utente finale. L'utilizzo di qualsiasi componente del software implica l'accettazione dei termini del Contratto di licenza software per l'utente finale.

Indice

Informazioni sul manuale	1
Capitolo 1: Reperimento e installazione dei libri elettronici	3
Requisiti di sistema	3
Installazione di Palm Reader	3
Reperimento dei libri elettronici	4
Installazione dei libri elettronici	4
Riferimenti rapidi per l'utilizzo	7
Capitolo 2: Utilizzo dell'applicazione Palm™ Reader	9
Apertura e passaggio da un libro elettronico all'altro	9
Utilizzo dei collegamenti ipertestuali e delle immagini	10
Collegamenti ipertestuali	10
Immagini	11
Cambio pagina	11
Voltare una pagina alla volta	11
Passaggio a una pagina specifica	12
Utilizzo della barra degli strumenti	12
Utilizzo dei comandi del menu Vai a per spostarsi all'interno del libro	13
Utilizzo delle opzioni Trova e Trova il prossimo	14
Utilizzo dei segnalibro	15
Aggiunta di segnalibro	15
Ricerca dei segnalibro	15
Eliminazione dei segnalibro	15
Utilizzo delle note	16
Creazione di note	16
Visualizzazione, modifica e ricerca delle note	17
Eliminazione delle note	17
Esportazione delle note	17
Utilizzo dello scorrimento automatico	18

Capitolo 3: Gestione dei libri elettronici	19
Visualizzazione delle informazioni sul libro	19
Verifica della quantità di memoria necessaria per l'utilizzo dei libri elettronici	21
Utilizzo delle categorie	21
Copia di un libro elettronico	23
Eliminazione di un libro elettronico	24
Trasmissione via IR di un libro elettronico a un altro palmare	24
Capitolo 4: Personalizzazione dell'applicazione Palm™ Reader	25
Selezione delle opzioni	25
Preferenze di Palm Reader	26
Preferenze della barra degli strumenti	28
Preferenze dello schermo	28
Preferenze di scorrimento automatico	29

Informazioni sul manuale

Il presente *Manuale di Palm™ Reader* contiene informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Palm™ Reader sul palmare per la lettura di libri elettronici e la gestione dei relativi file.

NOTA Il palmare può essere dotato di un pulsante navigatore da utilizzare per aprire le finestre di dialogo e selezionare le relative voci, nonché di un'area di scrittura Graffiti® 2 o di una tastiera da utilizzare per aprire i menu, immettere il testo ed effettuare selezioni. Tali operazioni vengono descritte genericamente nell'ambito di questo manuale. Per ulteriori informazioni su come eseguirle, consultare il manuale del palmare.

In questo manuale vengono trattati i seguenti argomenti:

- Riferimenti rapidi per imparare a utilizzare Palm Reader
- Reperimento e installazione dei libri elettronici sul palmare Palm OS®
- Apertura e lettura dei libri elettronici
- Cambio pagina ed esplorazione di altre parti dei libri elettronici
- Utilizzo della barra degli strumenti e del menu Vai a
- Creazione, utilizzo ed eliminazione dei segnalibro
- Creazione, utilizzo, eliminazione ed esportazione delle note
- Utilizzo dello scorrimento automatico
- Visualizzazione delle informazioni relative ai libri elettronici
- Utilizzo di categorie per l'organizzazione dei libri elettronici
- Copia, eliminazione e trasmissione via IR dei libri elettronici
- Personalizzazione dell'applicazione Palm Reader

Reperimento e installazione dei libri elettronici

L'applicazione Palm™ Reader consente di leggere i file dei libri elettronici nel palmare Palm OS®. È infatti possibile visualizzare il contenuto dei file dei libri elettronici sullo schermo del palmare, pagina per pagina, come nei libri in formato stampato, spostarsi in modo semplice e veloce all'interno dei libri elettronici grazie al supporto dei collegamenti ipertestuali e delle immagini incorporati, utilizzare le opzioni per la gestione dei file dei libri elettronici, salvare eventuali segnalibro e aggiungere note sulle pagine.

Requisiti di sistema

Per utilizzare l'applicazione Palm Reader, è necessario disporre di:

- Un palmare Palm OS con il software Palm OS 3.0 o versioni successive
- Un computer Windows o Macintosh con il software Palm™ Desktop

Se si intende scaricare da Internet i libri elettronici, è necessario disporre anche di:

- Un browser Web installato
- Accesso a Internet


Installazione di Palm Reader

Per utilizzare Palm Reader, è necessario installare i file del software contenuti nel CD-ROM Software Essentials.

Per installare Palm Reader (Windows):

1. Inserire il CD-ROM Software Essentials nell'unità CD-ROM del computer.
2. Dalle categorie elencate a sinistra della schermata di installazione, fare clic sulla scheda Tempo libero, quindi su Palm Reader.
3. Fare clic su Installa ora per inviare i file a Installazione rapida Palm™.


NOTA Se Installazione rapida Palm non è ancora aperta, compare una finestra di dialogo di conferma. Nell'elenco a discesa Utente, selezionare il nome corrispondente al palmare in uso. Fare clic su OK per inviare i file a Installazione rapida Palm.

4. Collegare il palmare alla base/cavo e premere il pulsante HotSync® ™.

Per installare Palm Reader (computer Mac):

1. Inserire il CD-ROM Software Essentials nell'unità CD-ROM del computer.
2. Fare doppio clic sul CD Software Essentials, aprire la scheda Tempo Libero e quindi la scheda Palm Reader.
3. Selezionare tutti i file ad eccezione di quelli del manuale e fare doppio clic.
4. Nell'elenco a discesa Utente, verificare che il nome utente corrisponda a quello del palmare in uso.

NOTA Se il nome utente non è corretto, selezionare nuovamente i file selezionati nel passaggio 3 e fare clic su Rimuovi da ultimo. Selezionare il nome corretto e cominciare nuovamente dal passaggio 3.

5. Collegare il palmare alla base/cavo e premere il pulsante HotSync .

Reperimento dei libri elettronici

I libri elettronici sono disponibili presso Palm, Inc.

Per procurarsi i libri elettronici tramite Internet:

1. Utilizzare il browser Web per accedere al sito Web all'indirizzo www.palmsource.com, quindi fare clic su eBook Library.
2. Individuare il libro elettronico desiderato, pagare se necessario, quindi scaricarlo sul computer.

NOTA Creare una cartella sul computer, ad esempio sul desktop, al fine di archiviare i file scaricati e quindi recuperarli con maggiore facilità.


Installazione dei libri elettronici

L'installazione dei libri elettronici sul palmare o su una scheda di espansione è simile all'installazione di un'applicazione aggiuntiva. È infatti sufficiente aggiungere i file dei libri elettronici all'elenco dei file da copiare o aggiornare all'operazione HotSync successiva.

Per vedere i libri elettronici installati, avviare l'applicazione Palm Reader. Consultare la sezione "[Apertura e passaggio da un libro elettronico all'altro](#)" nel [Capitolo 2](#).

Per installare libri elettronici su un computer con sistema operativo Windows:

1. Copiare o scaricare i file dei libri elettronici che si desidera installare sul computer.
2. Fare doppio clic sull'icona Installazione rapida Palm sul desktop di Windows.



3. Nell'elenco a discesa Utente, selezionare il nome corrispondente al palmare in uso.
4. Fare clic su Aggiungi.

SUGGERIMENTO Per creare una cartella, aprire il menu File e selezionare Aggiungi cartella.

5. Selezionare i file dei libri elettronici che si desidera installare.

Se i file dei libri elettronici non compaiono nella cartella predefinita, andare alla cartella contenente i file che si desidera installare.

SUGGERIMENTO È possibile installare i libri elettronici anche in altri modi: facendo doppio clic sui file dei libri elettronici; facendo clic con il pulsante destro del mouse sui file dei libri elettronici e inviandoli a Installazione rapida Palm; aprendo la finestra Installazione rapida Palm e trascinando i file dei libri elettronici nell'elenco dei file del palmare o nell'elenco dei file della scheda di espansione.

6. Scegliere OK.
7. Se è necessario cambiare la destinazione dei file dei libri elettronici da installare, trascinare i file per spostarli dall'elenco dei file del palmare a quello della scheda di espansione e viceversa.
8. Eseguire un'operazione HotSync per installare i file dei libri elettronici selezionati.

Per installare i libri elettronici su un computer Macintosh:


1. Copiare o scaricare i file dei libri elettronici nella sottocartella delle applicazioni aggiuntive della cartella Palm. Se i file sono compressi, decomprimerli nella suddetta cartella.
2. Fare doppio clic sull'icona HotSync Manager nella cartella Palm.
3. Dal menu HotSync, selezionare Installa file nel palmare.
4. Selezionare il proprio nome utente dal menu a comparsa Utente.
5. Fare clic sul pulsante Aggiungi a elenco.
6. Selezionare i file dei libri elettronici che si desidera installare.
7. Fare clic su Aggiungi file per aggiungere tali file all'elenco Installa file del palmare.

SUGGERIMENTO È anche possibile trascinare i file dei libri elettronici nell'elenco della finestra di dialogo Installa file del palmare. I file dei libri elettronici vengono copiati nella cartella Files to Install.


8. Se è necessario cambiare la destinazione dei file dei libri elettronici, fare clic su Cambia destinazione nella finestra Installa file del palmare, quindi utilizzare le frecce per spostare i file dei libri elettronici dal palmare a una scheda di espansione e viceversa. Fare clic su OK per chiudere la finestra Cambia destinazione.
9. Chiudere la finestra Installa file del palmare.
10. Eseguire un'operazione HotSync per installare i file dei libri elettronici sul palmare o sulla scheda di espansione.

Riferimenti rapidi per l'utilizzo

In questa sezione vengono fornite indicazioni che consentono di acquisire rapidamente familiarità con le funzioni di Palm Reader.



Il pulsante navigatore consente di muoversi su e giù nei menu e negli elenchi e di spostarsi a destra o a sinistra da un menu all'altro, senza utilizzare lo stilo. È possibile scorrere verso il basso per vedere le informazioni sotto l'area di visualizzazione e verso l'alto per vedere le informazioni sopra l'area di visualizzazione. Il pulsante centrale Seleziona consente di selezionare gli elementi nelle finestre di dialogo e nei menu.



- **Seleziona:** per inserire l'evidenziazione negli elenchi, aprire l'elemento evidenziato, chiudere la maggior parte delle finestre di dialogo in cui è contenuto un pulsante Chiudi o OK, impostare un segnalibro nella pagina corrente o rimuoverne uno esistente. Se si tiene premuto il pulsante Seleziona, si ritorna alla schermata di avvio delle applicazioni.
- **Su/Sinistra:** per spostarsi alla pagina precedente del libro elettronico visualizzato.

- **Giù/Destra:** per spostarsi alla pagina successiva del libro elettronico visualizzato.
- **Nei menu:** una volta aperti i menu, premere Destra o Sinistra sul navigatore per spostarsi da un menu all'altro, Giù per selezionare il comando che si desidera utilizzare e infine Seleziona per eseguire il comando.



Per individuare i suggerimenti per l'utilizzo del navigatore cercare l'icona del navigatore all'interno del manuale.

Utilizzo dell'applicazione Palm™ Reader

Dopo aver installato uno o più libri elettronici nel palmare, è possibile iniziare la lettura utilizzando l'applicazione Palm™ Reader.

Apertura e passaggio da un libro elettronico all'altro

Per visualizzare i libri elettronici installati, aprire l'applicazione Palm Reader.

La prima volta che si apre l'applicazione Palm Reader, compare la finestra di dialogo Apri contenente l'elenco dei libri elettronici installati. Tale finestra viene visualizzata anche se l'applicazione è stata avviata senza aver aperto alcun libro elettronico.


Se in precedenza erano stati aperti sia l'applicazione Palm Reader che un libro elettronico, compare la pagina relativa al libro elettronico consultato più di recente.

Per aprire l'applicazione Palm Reader e un libro elettronico:


1. Aprire la schermata di avvio delle applicazioni.



SUGGERIMENTO Tenere premuto Seleziona sul navigatore per accedere alla schermata di avvio delle applicazioni.

2. Toccare l'icona Palm Reader .



NOTA L'icona della scheda  visualizzata a destra del nome di un libro elettronico indica che tale libro elettronico è installato su una scheda di espansione.

3. Selezionare dall'elenco il nome del libro elettronico che si desidera leggere, quindi toccare Apri.

Cosa viene visualizzato all'apertura del libro elettronico dipende dal contenuto del file in questione. Potrebbe trattarsi di un'immagine relativa alla copertina del libro, di un frontespizio, di un indice o della prima pagina del testo.



Per aprire o passare a un altro libro elettronico:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Libro, quindi Apri.
3. Selezionare il nome del libro elettronico che si desidera leggere e toccare Apri.

Utilizzo dei collegamenti ipertestuali e delle immagini

Quasi tutte le pagine di un libro elettronico contengono testo normale finalizzato alla lettura. È tuttavia possibile trovare altri due tipi di contenuto:


- Collegamenti ipertestuali
- Immagini

Collegamenti ipertestuali

I collegamenti ipertestuali appaiono come aree di testo sottolineato collegate ad altre sezioni del libro elettronico. Toccando un collegamento ipertestuale, si passa alla sezione corrispondente.

Non tutti i libri elettronici contengono collegamenti ipertestuali.



Per utilizzare i collegamenti ipertestuali al fine di spostarsi da una pagina all'altra:

1. Toccare un collegamento ipertestuale per visualizzare direttamente la sezione corrispondente.
2. Toccare l'icona Indietro  sulla barra degli strumenti per tornare alla pagina precedente.

Immagini

Le immagini che si adattano alle dimensioni della schermata vengono visualizzate in linea con il testo. Quelle di dimensioni superiori vengono indicate dall'icona di anteprima.

Per visualizzare le immagini di grandi dimensioni:

1. Toccare l'icona di anteprima .
2. Trascinare con lo stilo l'immagine aperta.
3. Per eseguire l'ingrandimento di un'immagine, premere Su e Giù sul navigatore.
4. Per chiudere il visualizzatore immagini, toccare qualsiasi icona tranne Home . Se il palmare dispone di una tastiera, premere qualsiasi tasto tranne Home.

Cambio pagina

L'applicazione Palm Reader consente di visualizzare i libri elettronici una pagina per volta. Una pagina del libro elettronico corrisponde alla quantità di testo visualizzata sullo schermo. È possibile voltare le pagine una alla volta o passare direttamente a una pagina specifica.

Voltare una pagina alla volta

È possibile voltare una pagina alla volta utilizzando il navigatore.

Per andare alla pagina successiva:



- Premere Giù sul navigatore.

Per andare alla pagina precedente:



- Premere Su sul navigatore.


È anche possibile toccare lo schermo per voltare pagina. In questo caso, fare attenzione a non toccare gli elementi riportati di seguito, onde evitare di passare ad altre parti del libro elettronico.

- **Collegamenti ipertestuali:** aree di testo sottolineato collegate ad altre sezioni del libro elettronico. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Collegamenti ipertestuali](#)" più indietro in questo capitolo.
- **Segnalibro:** una pagina contrassegnata da un angolo piegato nella parte in alto a destra della schermata del testo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Utilizzo dei segnalibro](#)" più avanti in questo capitolo.

Passaggio a una pagina specifica

Palm Reader consente di passare a una pagina specifica di un libro elettronico tramite diverse funzioni.

- **Barra di avanzamento:** toccare la barra di avanzamento nell'angolo in basso a destra dello schermo, immettere il numero della pagina che si desidera visualizzare, quindi toccare OK. In alternativa, è possibile trascinare l'estremità della barra di avanzamento finché non viene visualizzato il numero della pagina desiderata, quindi toccare OK.



- **Icone della barra degli strumenti:** sulla barra degli strumenti sono visualizzate quattro icone tramite cui è possibile spostarsi all'interno di un libro elettronico: Indice, Segnalibro, Note e Indietro. Per ulteriori informazioni sulla barra degli strumenti e su come utilizzarla, consultare la sezione "[Utilizzo della barra degli strumenti](#)" più avanti in questo capitolo.
- **Collegamenti ipertestuali:** toccando un collegamento ipertestuale si accede direttamente alla sezione corrispondente del libro elettronico. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "[Collegamenti ipertestuali](#)" più indietro in questo capitolo.
- **Opzioni di spostamento del menu Vai a:** in tale menu sono disponibili cinque opzioni tramite cui è possibile spostarsi all'interno di un libro elettronico. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare la sezione "[Utilizzo dei comandi del menu Vai a per spostarsi all'interno del libro](#)" più avanti in questo capitolo.

Utilizzo della barra degli strumenti








La barra degli strumenti si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e può contenere fino a sette icone, ciascuna delle quali corrisponde a una funzione specifica.

Ogni icona della barra degli strumenti può essere attivata o disattivata utilizzando la finestra di dialogo Preferenze di Palm Reader. Consultare la sezione "[Preferenze della barra degli strumenti](#)" nel [Capitolo 4](#), per informazioni sull'attivazione e la disattivazione delle icone della barra degli strumenti.

La maggior parte delle funzioni controllabili tramite le icone della barra degli strumenti può essere gestita anche mediante le voci di menu equivalenti, molte delle quali disponibili nel menu Vai a.

NOTA All'icona dell'orologio/batteria non corrisponde alcuna voce di menu.

Per utilizzare la barra degli strumenti, toccare una delle seguenti icone:

- **Icona dell'indice** : per visualizzare l'indice del libro elettronico aperto. Selezionare una voce dall'elenco dell'indice. Toccare Informazioni per visualizzare le informazioni sulla pagina relativa alla sezione o al capitolo selezionato. Toccare Vai a per passare a una pagina specifica del libro elettronico. La voce di menu equivalente all'icona dell'indice è Vai a capitolo nel menu Vai a.
- **Icona dei segnalibro** : per visualizzare la finestra di dialogo Segnalibro. Per ulteriori informazioni sui segnalibro e sull'utilizzo di questa finestra di dialogo, consultare la sezione "[Utilizzo dei segnalibro](#)" più avanti in questo capitolo. La voce di menu equivalente è Segnalibro nel menu Vai a.
- **Icona delle note** : per visualizzare la finestra di dialogo Note. Per ulteriori informazioni sulle note e sull'utilizzo di questa finestra di dialogo, consultare la sezione "[Utilizzo delle note](#)" più avanti in questo capitolo. La voce di menu equivalente è Note nel menu Vai a.
- **Schermo in inversione di fondo** : per passare dalla modalità di visualizzazione della pagina nero su sfondo bianco a bianco su sfondo nero e viceversa. La voce di menu equivalente è Schermo in invers. di fondo nel menu Opzioni.
- **Icona delle informazioni** : per visualizzare la finestra di dialogo Informazioni sul libro. Per ulteriori informazioni, Consultare la sezione "[Visualizzazione delle informazioni sul libro](#)" nel [Capitolo 3](#). La voce di menu equivalente è Informazioni sul libro nel menu Opzioni.
- **Icona dell'orologio/batteria** : per visualizzare l'ora e il livello di carica della batteria.
- **Icona di indietro** : per ritornare alla pagina del libro elettronico visualizzata prima che venisse toccato un collegamento ipertestuale. La voce di menu equivalente è Indietro nel menu Vai a.

Utilizzo dei comandi del menu Vai a per spostarsi all'interno del libro

Nel menu Vai a sono contenute diverse opzioni di comando che consentono di spostarsi all'interno di un libro elettronico.

Per utilizzare i comandi del menu Vai a allo scopo di effettuare degli spostamenti:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Vai a, quindi uno dei seguenti comandi:

Vai a pagina	Consente di visualizzare la finestra di dialogo con la barra di avanzamento. Immettere il numero della pagina che si desidera visualizzare. In alternativa, è possibile trascinare l'estremità della barra di avanzamento finché non viene indicato il numero della pagina desiderata, quindi toccare OK.
Vai a capitolo	Consente di visualizzare l'indice del libro elettronico aperto. Selezionare una voce dall'elenco dell'indice, quindi toccare Vai a.
Vai all'inizio	Consente di spostarsi all'inizio del libro elettronico.
Vai alla fine	Consente di spostarsi alla fine del libro elettronico.
Indietro	Consente di tornare alla pagina del libro elettronico visualizzata prima che venisse selezionato un collegamento ipertestuale.

Utilizzo delle opzioni Trova e Trova il prossimo


Se si desidera cercare del testo specifico, utilizzare i comandi Trova e Trova il prossimo.

NOTA Quando si sceglie Trova dal menu Vai a, compare una finestra di dialogo in cui si avvisa che la ricerca di testo in libri di grandi dimensioni può richiedere tempo. È possibile disattivare la visualizzazione della finestra di dialogo Avvertenza per la ricerca nella finestra di dialogo Preferenze di Palm Reader.

Per cercare delle parole specifiche in un punto qualsiasi di un libro elettronico:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Vai a, quindi Trova.
3. Immettere il testo da cercare nel campo Trova.

Per cercare il testo in tutto il libro elettronico, non selezionare la casella di controllo Inizia dalla pagina corrente. Per cercare il testo dalla pagina corrente alla fine del libro, selezionare la casella di controllo corrispondente.



4. Toccare Trova.


Per ripetere la ricerca dello stesso testo, utilizzare il comando Trova il prossimo del menu Vai a.

Utilizzo dei segnalibro

Come un segnalibro di carta in un libro convenzionale, un segnalibro dell'applicazione Palm Reader consente di contrassegnare una pagina di un libro elettronico. I segnalibro possono essere utilizzati per passare direttamente alla pagina contrassegnata.

Aggiunta di segnalibro

Quando si aggiunge un segnalibro, nella parte superiore destra della pagina viene visualizzato un angolo ripiegato. Il modo più semplice e rapido per creare un segnalibro è quello di utilizzare il navigatore o toccare l'angolo in alto a destra della pagina.



Per aggiungere un segnalibro senza chiudere la schermata di testo:



- Premere **Seleziona** sul navigatore per impostare un segnalibro sulla pagina corrente.

NOTA Se esiste già un segnalibro sulla pagina corrente, premendo **Seleziona** sul navigatore viene eliminato.

Ricerca dei segnalibro

I segnalibro vengono utilizzati per cercare rapidamente una pagina all'interno di un libro elettronico. Il modo più semplice per cercare un segnalibro è quello di toccare l'icona Segnalibro.

Per cercare un segnalibro:

- Toccare l'icona Segnalibro  sulla barra degli strumenti.

Eliminazione dei segnalibro

Il modo più semplice per eliminare un segnalibro non più necessario è quello di toccare il segnalibro o utilizzare il navigatore.


Per eliminare il segnalibro dalla schermata di testo:




- Premere **Seleziona** sul navigatore per eliminare il segnalibro dalla pagina corrente.

NOTA Se nella pagina corrente non è presente alcun segnalibro, premendo **Seleziona** sul navigatore ne viene aggiunto uno.

Visualizzazione, modifica e ricerca delle note

È possibile selezionare, visualizzare e modificare le note, quindi chiuderle oppure passare direttamente alla pagina corrispondente. Il modo più semplice per accedere e gestire le note è quello di toccare l'icona Note .

Per visualizzare, modificare o cercare una nota:


1. Toccare l'icona Note .
2. Selezionare una nota dall'elenco e toccare Visualizza.
3. (Operazione facoltativa) Modificare il nome della nota o la nota stessa.
4. Toccare uno dei seguenti comandi:

Chiudi	Consente di salvare eventuali modifiche e tornare alla schermata di testo.
Vai a	Consente di salvare eventuali modifiche e passare alla pagina contrassegnata dalla nota.

Eliminazione delle note

Per eliminare una nota si procede in modo simile a quando si visualizza o si passa a una nota.

Per eliminare una nota:

1. Toccare l'icona Note .
2. Selezionare una nota dall'elenco e toccare Elimina.
3. Toccare nuovamente Elimina.

Esportazione delle note

La funzione Esporta note consente di salvare il contenuto di tutte le note del libro elettronico in un record. Il record viene memorizzato nel Blocco note per poter essere visualizzato. Quando si apre un file di note nel Blocco note, viene visualizzato il numero di pagina relativo a ciascuna nota, seguito dal testo immesso.

Per esportare le note in un memo:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Libro, quindi Esporta note.

Viene creato un memo contenente tutte le note del libro elettronico aperto e a tale memo viene assegnato un nome che inizia con Note, seguito dal nome del libro elettronico da cui sono state esportate le note.

Utilizzo dello scorrimento automatico

Lo scorrimento automatico consente di leggere un libro senza dover voltare pagina manualmente. Quando si attiva questa funzione, il testo del libro scorre a una velocità che è possibile regolare facilmente in qualsiasi momento.

Consultare la sezione "[Preferenze di scorrimento automatico](#)" nel [Capitolo 4](#) per informazioni sull'impostazione della velocità per lo scorrimento automatico.

Per attivare lo scorrimento automatico:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Opzioni, quindi Avvia scorrimento.

NOTA Quando lo scorrimento automatico è attivo, la barra degli strumenti non viene visualizzata.

Per regolare la velocità dello scorrimento automatico durante la lettura:



- Premere Su sul navigatore per aumentare la velocità dello scorrimento automatico.
- Premere Giù sul navigatore per diminuire la velocità dello scorrimento automatico.

Per interrompere lo scorrimento automatico:

- Toccare un punto della schermata di testo durante la lettura.

Gestione dei libri elettronici

Nel presente capitolo sono contenute informazioni relative alla gestione dei file dei libri elettronici sul palmare mediante l'utilizzo delle funzioni di Palm™ Reader riportate di seguito:

- **Informazioni sul libro:** per visualizzare le informazioni relative al libro elettronico aperto.
- **Modifica categorie:** per utilizzare delle categorie per organizzare i libri elettronici.
- **Informazioni sulla memoria:** per verificare la quantità di memoria necessaria per il libro elettronico utilizzato.
- **Copia e Elimina:** per copiare o eliminare un libro elettronico dalla memoria del palmare o dalla scheda di espansione.
- **Trasmetti via IR:** per trasmettere via IR un libro elettronico dal palmare in uso a un altro palmare.

Visualizzazione delle informazioni sul libro

In questa sezione viene descritto come accedere alla finestra di dialogo Informazioni sul libro, in cui compare, tra l'altro, il numero totale delle pagine e la categoria.

Esiste un'altra opzione per le informazioni, diversa dal comando Informazioni sul libro, che può essere visualizzata scegliendo Apri, Elimina, Trasmetti via IR o Copia dal menu Libro. Questa opzione consente di visualizzare informazioni sulla memoria per il libro elettronico aperto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione ["Verifica della quantità di memoria necessaria per l'utilizzo dei libri elettronici"](#) più avanti in questo capitolo.

Per visualizzare la finestra di dialogo Informazioni sul libro:

1. Toccare l'icona delle informazioni **i** sulla barra degli strumenti.



2. È possibile visualizzare il titolo e le informazioni relative alle pagine del libro elettronico aperto, nonché la categoria in cui tale libro è stato archiviato. Per ulteriori informazioni sulle categorie, consultare la sezione "[Utilizzo delle categorie](#)" più avanti in questo capitolo.

NOTA Se è stata selezionata l'opzione Privato, il libro elettronico viene archiviato come record privato. Quando nel palmare viene selezionata l'opzione Nascondi record, il libro in questione non compare nell'elenco relativo ai libri elettronici.

3. (Operazione facoltativa) Toccare Guida per visualizzare le informazioni in essa contenute. Al termine, toccare Chiudi.
4. Toccare OK oppure Annulla.

NOTA Se sono state modificate le impostazioni relative a Categoria o Privato, è necessario toccare OK per salvare le modifiche apportate.

Verifica della quantità di memoria necessaria per l'utilizzo dei libri elettronici

La verifica della quantità di memoria necessaria per l'utilizzo di un libro elettronico consente di determinare quali libri conservare sul palmare e quali eliminare o trasferire su una scheda di espansione.

Per verificare la quantità di memoria necessaria per il libro elettronico in uso:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Libro, quindi una delle seguenti opzioni: Apri, Elimina, Trasmetti via IR o Copia.

NOTA Se non si dispone di una scheda di espansione, la finestra di dialogo Copia non compare.



NOTA Per questo esempio di procedura, è riportata la finestra di dialogo Apri.

3. Selezionare il nome di un libro elettronico, quindi toccare Informazioni.
Verranno visualizzate la quantità di memoria occupata dal libro selezionato e quella attualmente disponibile sul palmare o sulla scheda di espansione.
4. Toccare OK.
5. Toccare Annulla.

Utilizzo delle categorie

È possibile aggiungere, modificare o eliminare categorie, quindi assegnare i libri elettronici a una categoria o spostarli da una categoria all'altra.

Per aggiungere, rinominare o eliminare una categoria:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Opzioni, quindi Informazioni sul libro.
3. Toccare la freccia verso il basso visualizzata accanto a Categoria.

4. Toccare Modifica categorie nell'elenco delle categorie.



5. Toccare una delle seguenti opzioni:

- Nuova** Consente di aggiungere una nuova categoria. Immettere il nome della nuova categoria, quindi toccare OK.
- Elimina** Consente di eliminare la categoria selezionata. Quando si tocca Elimina, la categoria selezionata viene rimossa immediatamente. Se nella categoria selezionata sono contenuti dei libri elettronici, questi verranno riassegnati alla categoria Non archiviati.
- Rinomina** Consente di rinominare la categoria selezionata.

Per cambiare la categoria di un libro elettronico:


1. Aprire i menu.
2. Toccare Opzioni, quindi Informazioni sul libro.
3. Toccare la freccia verso il basso visualizzata accanto a Categoria.



4. Toccare il nome della categoria in cui si desidera spostare il libro elettronico, quindi toccare OK.

Copia di un libro elettronico

Le schede di espansione consentono di archiviare i libri elettronici per utilizzi futuri. È possibile copiare su una scheda di espansione qualunque libro elettronico si desideri archiviare, quindi aprirlo e leggerlo sul palmare in uso o su un altro palmare.

Una volta copiato sulla scheda di espansione il file relativo al libro elettronico, questo compare negli elenchi disponibili nelle finestre di dialogo Apri, Elimina, Trasmetti via IR e Copia. Per indicare che un libro elettronico si trova su una scheda di espansione, a destra del nome del libro compare l'icona della scheda .



Per copiare un libro elettronico su una scheda di espansione:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Libro, quindi Copia.

NOTA L'opzione Copia compare nel menu solo se è installata una scheda di espansione.

3. Selezionare il nome del libro elettronico che si desidera copiare, quindi toccare Copia.

NOTA Se proviene invece dal palmare, viene copiato automaticamente sulla scheda di espansione. Se il libro elettronico di cui si sta effettuando la copia proviene dalla scheda di espansione, viene copiato automaticamente sul palmare.


Eliminazione di un libro elettronico

Quando non è più necessario conservare un libro elettronico sul palmare, eliminarlo per liberare spazio nella memoria.

Per eliminare un libro elettronico:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Libro, quindi Elimina.



NOTA L'icona della scheda  visualizzata a destra del nome del libro elettronico indica che tale libro è installato su una scheda di espansione.

3. Selezionare il nome del libro elettronico che si desidera eliminare, quindi toccare Elimina.
4. Toccare nuovamente Elimina.

Trasmissione via IR di un libro elettronico a un altro palmare

Un libro elettronico può essere trasmesso via IR dal palmare in uso a un altro palmare Palm OS®, a meno che non sia protetto da una password. I libri elettronici protetti da password non possono essere trasmessi via IR.

Per trasmettere via IR un libro elettronico non protetto da password:

1. Aprire i menu.
2. Toccare Libro, quindi Trasmetti via IR.
3. Selezionare il nome del libro elettronico che si desidera trasmettere via IR, quindi toccare Trasmetti via IR.

NOTA Sul palmare che riceve i dati è necessario che sia selezionata la voce Ricezione via IR nella schermata Preferenze - Alimentazione o nella schermata Preferenze - Generali, a seconda del palmare di cui si dispone.

4. Quando compare la finestra di dialogo Trasmetti via IR, posizionare la porta IR del palmare in uso in direzione della porta IR del palmare ricevente. Attendere che nella finestra di dialogo compaia il messaggio relativo all'avvenuto trasferimento prima di continuare a utilizzare il palmare.

Personalizzazione dell'applicazione Palm™ Reader

È possibile scegliere tra diverse impostazioni al fine di personalizzare l'aspetto e il funzionamento dell'applicazione Palm™ Reader. Nel presente capitolo vengono fornite informazioni su come trovare e modificare tali impostazioni:

- Visualizzazione degli avvisi e delle icone della barra degli strumenti
- Emissione di suoni al tocco
- Cambio pagina mediante tocco
- Orientamento del testo sullo schermo
- Qualità di visualizzazione e velocità di cambio pagina
- Dimensioni dei caratteri
- Testo bianco su sfondo nero o nero su sfondo bianco
- Velocità di scorrimento automatico

Selezione delle opzioni

È possibile accedere alle funzioni di personalizzazione dal menu Opzioni.

Per aprire il menu Opzioni:


1. Aprire i menu.
2. Toccare Opzioni, quindi una delle seguenti opzioni:

Preferenze - Generali	Consente di visualizzare la finestra di dialogo Preferenze di Palm Reader. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Preferenze di Palm Reader " più avanti in questo capitolo.
Preferenze - Barra degli strumenti	Consente di visualizzare la finestra di dialogo Preferenze - Barra degli strumenti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Preferenze della barra degli strumenti " più avanti in questo capitolo.

Preferenze - Schermo	Consente di visualizzare la finestra di dialogo Preferenze - Schermo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Preferenze dello schermo " più avanti in questo capitolo.
Carattere - Piccolo	Toccare questa voce per visualizzare a caratteri piccoli il testo del libro elettronico aperto.
Carattere - Grande	Toccare questa voce per visualizzare a caratteri grandi il testo del libro elettronico aperto.
Schermo in inversione di fondo	Toccare questa voce per cambiare il testo da nero su sfondo bianco a bianco su sfondo nero o viceversa. Questa opzione è utile se si legge di notte.
Preferenze - Scorrimento automatico	Consente di visualizzare la finestra di dialogo Scorrimento automatico. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione " Preferenze di scorrimento automatico " più avanti in questo capitolo.

Preferenze di Palm Reader

La finestra di dialogo Preferenze di Palm Reader consente di specificare se visualizzare alcune schermate di avviso. Da questa finestra di dialogo è inoltre possibile controllare il cambio pagina tramite tocco e l'attivazione del relativo suono.



NOTA Tutte le impostazioni visualizzate in questo esempio sono quelle predefinite.

- **Audio disattivato (Master):** consente di controllare esclusivamente i suoni emessi dal palmare relativamente all'applicazione Palm Reader. Tali suoni comprendono quelli emessi al tocco dello schermo, al tocco dell'area di scrittura Graffiti®, se supportata dal palmare, e alla visualizzazione delle finestre di dialogo. Questa opzione consente di eseguire l'applicazione Palm Reader in modalità silenziosa.

- **Cambio pagina mediante tocco:** consente di impostare se toccando la parte di testo sullo schermo è possibile voltare pagina. Se si deseleziona questa casella di controllo, utilizzare Su/Sinistra e Giù/Destra sul navigatore per voltare pagina.

NOTA Quando tale opzione è deselezionata, le icone presenti sulla barra degli strumenti e i collegamenti ipertestuali rispondono comunque al tocco.

- **Cambio pagina sonoro:** consente di impostare se toccando il testo al fine di voltare pagina viene emesso un suono. Se questa impostazione viene deselezionata, è comunque possibile toccare il testo per voltare pagina, ma non viene emesso alcun suono al tocco del testo sullo schermo. Tali suoni vengono comunque emessi quando viene toccata un'icona sulla barra degli strumenti o una delle icone nell'area di scrittura Graffiti, se supportata dal palmare.
- **Avvertenza per la ricerca:** consente di impostare la visualizzazione della finestra di dialogo Avvertenza per la ricerca quando si inizia a ricercare del testo utilizzando il comando Trova (nel menu Vai a).

NOTA Se si tocca Non avvisare nella finestra di dialogo Avvertenza per la ricerca, viene disattivata la finestra stessa. Una volta disattivata tale finestra, per ripristinarla è necessario selezionare la casella di controllo Avvertenza per la ricerca nella finestra di dialogo Preferenze di Palm Reader.

- **Avvertenza per vis. immagine:** consente di impostare la visualizzazione della finestra di dialogo Avvertenza per vis. immagine quando viene visualizzata un'immagine all'interno del libro elettronico.

NOTA Se si tocca Non avvisare nella finestra di dialogo Avvertenza per vis. immagine, viene disattivata la finestra stessa. Una volta disattivata tale finestra, per ripristinarla è necessario selezionare la casella di controllo Avvertenza per vis. immagine nella finestra di dialogo Preferenze di Palm Reader.

- **Avvertenza per conversione:** consente di impostare se visualizzare un avviso sull'aggiornamento del formato dei segnalibro e delle annotazioni durante l'aggiornamento da una versione precedente di Palm Reader. Se non si seleziona questa casella di controllo, non viene visualizzato alcun avviso e la conversione avviene automaticamente.

Preferenze della barra degli strumenti

La finestra di dialogo Pref. barra degli strumenti consente di specificare quali icone visualizzare nella barra degli strumenti nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. La maggior parte delle icone della barra degli strumenti ha una voce di menu equivalente.



Consultare la sezione "[Utilizzo della barra degli strumenti](#)" nel [Capitolo 2](#) per informazioni su come utilizzare le icone della barra degli strumenti.

Preferenze dello schermo

Nella finestra di dialogo Preferenze schermo sono contenute le impostazioni mediante le quali è possibile controllare la modalità di visualizzazione del testo sullo schermo di Palm Reader: la direzione del testo, il punto dello schermo da toccare per voltare pagina e la qualità di visualizzazione.



- **Orientamento schermo:** consente di scegliere la direzione in cui viene visualizzato il testo del libro elettronico. Le quattro icone visualizzate indicano come posizionare il palmare per leggere il testo. La terza icona mostra il testo in orientamento orizzontale, nel qual caso i tasti del palmare si trovano a destra. Il testo in orientamento orizzontale è particolarmente utile per utenti destrorsi che desiderano leggere utilizzando una mano sola.



NOTA Le funzioni dei tasti del navigatore vengono ruotate automaticamente se si cambia l'orientamento con cui si leggono le pagine.

- **Cambio pagina mediante tocco:** consente di impostare quale punto dello schermo toccare per voltare pagina. L'icona a sinistra consente di impostare il cambio pagina in modo che toccando la parte inferiore dello schermo venga visualizzata la pagina successiva e toccando la parte superiore dello schermo venga visualizzata quella precedente. L'icona a destra consente di impostare il cambio pagina in modo che toccando la parte destra dello schermo venga visualizzata la pagina successiva e toccando la parte sinistra dello schermo venga visualizzata quella precedente.
- **Qualità di visualizzazione:** consente di scegliere tra immagini di alta qualità combinate a un cambio pagina più lento e immagini di bassa qualità combinate a un cambio pagina più veloce.

Preferenze di scorrimento automatico

Lo scorrimento automatico consente di leggere un libro senza dover voltare pagina manualmente. In questa sezione viene illustrato come impostare la velocità per lo scorrimento automatico. Consultare la sezione "[Utilizzo dello scorrimento automatico](#)" nel [Capitolo 2](#) per ulteriori informazioni su come utilizzare questa funzione.



- **Un pixel:** per impostare la velocità di scorrimento al minimo.
- **Carattere - Piccolo:** per impostare una velocità appropriata a uno schermo configurato per l'utilizzo di caratteri piccoli.
- **Carattere - Grande:** per impostare una velocità appropriata a uno schermo configurato per l'utilizzo di caratteri grandi.

NOTA Quando si tocca l'opzione Un pixel, Carattere - Piccolo o Carattere - Grande, il valore nel campo sovrastante cambia di conseguenza. È possibile regolare manualmente la velocità di scorrimento immettendo un numero in questo campo.

